# **Beta**


C24SA-XL/7-O C24SA-XL/7-G C24SA-XL/7-R




- IT) ISTRUZIONI PER L'USO
- **EN** INSTRUCTIONS FOR USE
- (FR) MODE D'EMPLOI
- (DE) GEBRAUCHSANWEISUNG
- **(ES) INSTRUCCIONES**
- (PT) INSTRUÇÕES DE USO
- **NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI
- (HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## **ISTRUZIONI PER L'USO**







## **ISTRUZIONI PER L'USO**



MANUALE D'USO ED ISTRUZIONI PER CASSETTIERA MOBILE PRODOTTA DA: BETA UTENSILI S.P.A.

Via A. Volta 18 20845 Sovico (MB) ITALIA

Documentazione redatta originariamente in lingua ITALIANA.





IMPORTANTE LEGGERE COMPLETAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA CASSETTIERA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE, POSSONO VERIFICARSI SERI INFORTUNI.

Conservare accuratamente le istruzioni di sicurezza e consegnarle al personale utilizzatore.

#### DATI TECNICI

- Peso 84 ka
- Portata massima della cassettiera: 300 kg (cassettiera più carico)
- Carico statico massimo applicabile, uniformemente distribuito sul piano: 1000 kg
- Portata dei cassetti:

h	🌲 max	
70 mm	30 kg	
140 mm	35 kg	
210 mm	35 kg	

Tutte le portate indicate sono da considerare distribuite in modo uniforme sulle superfici.

#### **DESTINAZIONE D'USO**

La cassettiera è destinata alla conservazione e al trasporto, all'interno degli ambienti di lavoro, di utensili e attrezzature, secondo le capacità di carico elencate in questo manuale.

### **AVVERTENZE D'USO**

- Utilizzare la cassettiera su superfici stabili e piane.
- Non superare la portata massima dei singoli cassetti e della cassettiera nel suo assieme.
  In questo modello di cassettiera non è possibile aprire più di un cassetto alla volta per evitare rischi di ribaltamento. Non tentare di forzare il meccanismo di blocco.
- Non utilizzare la cassettiera per applicazioni differenti da quelle elencate.
  Non modificare la cassettiera o parti di essa.

- Conservare la cassettiera in luoghi chiusi, al riparo delle intemperie.
  Nel caso di impiego con le cassettiere portatili C22S, C23S, C23SC, C23ST e C39T il carico deve essere uniformemente distribuito sui cassetti, evitando di sovraccaricare la parte superiore. Il peso totale dell'assieme deve sempre essere inferiore alla portata massima della cassettiera.

### **MANUTENZIONE**

Gli interventi di manutenzione e di riparazione devono essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato. Per tali interventi potete rivolgervi al centro riparazioni di Beta Utensili S.P.A. attraverso il nostro rivenditore Beta di fiducia.

#### **SMALTIMENTO**

La cassettiera, gli accessori e gli imballaggi devono essere inviati ad un centro di raccolta smaltimento rifiuti, secondo le leggi vigenti nel paese in cui vi trovate.