RUPAC S.r.l.

Manuale d'uso per comparatore digitale 2959111

Informazioni e precauzioni per l'uso.

Non sottoporre il comparatore a colpi e urti.

Non far cadere lo strumento o applicare eccessiva forza.

Non smontare il comparatore.

Non schiacciare i pulsanti con oggetti appuntiti.

Non usare o lasciare lo strumento sotto la luce diretta del sole o in ambienti troppo caldi o freddi.

Non sottoporre lo strumento a forti campi magnetici e all'alta tensione (effettuando ad esempio un'incisione con una penna elettrica) per non danneggiare i circuiti.

Usare un panno soffice o di cotone per pulire il comparatore. Non usare qualsiasi solvente organico (acetone, ecc.)

Togliere la batteria dalla sede se lo strumento rimane inutilizzato per lungo periodo.

Caratteristiche tecniche





Display LCD

: Direzione di conteggio

C: Dati in uscita per PC

▶: Limite di tolleranza superiore

◀: Limite di tolleranza inferiore

OK: Entro i limiti di tolleranza

analogico

in: Modalità di misurazione in pollici

ABS: Misura assoluta

Istruzioni per l'uso

Tasto ON/OFF...Set:Premere il pulsante per accendere e spegnere lo strumento. Tenere premuto il pulsante per impostare l'origine. Premere contemporaneamente i pulsanti "TOL" e "Data" per cambiare il senso di conteggio.

Tasto ABS/INC...Unit e ➤: Premere il pulsante per convertire la modalità di misurazione assoluta/incrementale. Tenere premuto il pulsante per convertire la modalità di misurazione mm/pollici. Premere > durante il settaggio per spostare da sinistra a destra **Tasto TOL**: Seleziona la tolleranza e il monitoraggio della tolleranza.

Impostare l'origine: Tenere premuto il pulsante "Set" fino a quando lampeggia la scritta "Set". Premere "➤ " o "▲" per impostare sul display il valore desiderato. Premere "Set" in qualsiasi momento, il valore visualizzato viene memorizzato come origine e entra in modalità di misurazione assoluta.

Impostare la tolleranza e monitorare la tolleranza: Premere il pulsante "TOL" per impostare il limite superiore, appare "▶" sul display. Utilizzare "➤" o "▲" per regolare il valore.

Premere il pulsante "**TOL**" per impostare il limite inferiore, appare "◄" sul display. Utilizzare "➤" o "▲" per regolare il valore. Premere il pulsante "TOL" in qualsiasi momento, il comparatore entrerà nel monitoraggio della tolleranza. Premere nuovamente "TOL" per uscire dal monitoraggio della misura della tolleranza.

ATTENZIONE: il limite superiore deve essere maggiore del limite inferiore.

Problemi e soluzioni

Errore	Possibile causa	Soluzione
Display "E 1"	Il valore di misura è al di sopra dell'intervallo del display	Reimpostare l'origine o convertire alla modalità di misura relativa
Display "E 2"	L'origine è troppo grande	Reimpostare l'origine
Display "E 3"	Qualcosa che non va con il sensore	Risistemare la batteria Restituire lo strumento per la riparazione
Display "E 8"	Limite superiore <= limite inferiore	Reimpostare la tolleranza
Il valore della misura non è corretto	 La superficie di misura è sporca L'origine non è esatta 	Pulire la superficie di misura Reimpostare l'origine
Il display non è chiaro o non si vede	Soffre di un forte disturbo	Risistemare la batteria
Display spento Display sfocato Appare "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Il voltaggio della batteria è inferiore a 2.8V	Sostituire la batteria
Il dato in uscita è sbagliato	Il voltaggio della batteria è inferiore a 2.8V	Sostituire la batteria



E Batteria scarica

W4: Campo di scala del display

mm: Modalità di misurazione metrica

INC: Misura incrementale Set: Impostare l'origine